

基礎及びモジュール架台 施工手順

(スマート基礎:長尺梁)



① 柱状改良打設工



② 杭材の建込工



③ 位置・レベルチェック



④ 杭材の建込完了



⑤ 架台組立工



⑥ 梁材(H鋼)



⑦ モジュール取付工(太陽電池の裏側)



⑧ 完成