

# 基礎及びモジュール架台 施工手順

(コンクリート基礎:長尺梁)



① 碎石転圧・型枠設置工



② 配筋



③ ベースコンクリート打設工



④ 基礎立上り型枠設置工



⑤ 柱材設置・型枠脱型



⑥ 架台組立工(梁材取付)



⑦ モジュール取付工(太陽電池の裏側)



⑧ 完成